

ALCOHOL MULTIPROPÓSITO OZZ®

DESINFECTANTE DE SUPERFICIES AL 72%*



DESCRIPCIÓN GENERAL

Alcohol Multipropositos Ozz es un desinfectante de superficies lisas y duras, a base de *etanol al 72 % (v/v), desinfecta todo tipo de superficies sin dejar residuos ya que se evapora inmediatamente, ideal para disminuir el riesgo de contaminación indirecta de enfermedades por contacto de superficies contaminadas. Usado correctamente, permite eliminar el 99,9 % de microorganismos**, incluyendo virus envueltos como el SARS-CoV2 causante del Covid-19+.

**Efectividad comprobada en laboratorio contra bacterias Gram positivas y Gram negativas, hongos y levaduras como: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium, Aspergillus niger, Candida albicans.

*Ingrediente activo registrado en la Lista N que detalla los Desinfectantes para uso contra SARSCoV-2/EPA [United States].

COMPOSICIÓN

- Ingrediente activo: alcohol etílico (etanol) al 72 % v/v.
- Agua purificada.

APLICACIONES

- Desinfección de superficies lisas y duras, como acero inoxidable, plástico, vidrio, porcelanato, cemento pulido.
- Ideal para reducir riesgo de contagio de enfermedades en todo tipo de industrias, aplicando en zonas de alto tráfico de personas y superficies con alto contacto de las manos: ascensores, pasamanos, perillas de puertas, grifos, etc.

MODO DE USO

- Previo al uso del producto se debe limpiar y lavar la superficie garantizando que se encuentre libre de residuos sólidos y restos de suciedad no visible (ej. Grasa). La presencia de carga orgánica sobre la superficie reduce considerablemente la efectividad del ingrediente activo.
- Aplicar directamente sobre la superficie, sin diluir, usando un atomizador o pulverizador, asegurando que la superficie quede totalmente humedecida con el producto.
- Dejar secar al ambiente asegurando un tiempo de contacto mínimo de 30 segundos a 1 minuto. De ser necesario, re-aplicar sobre la superficie para garantizar el tiempo de contacto suficiente.
- No enjuagar, no pasar el paño húmedo luego de aplicar.
- No se recomienda el uso en superficies muy porosas o absorbente como madera, textiles.
- No aplicar sobre superficies muy calientes o cerca de fuentes de fuego o calor.
- En superficies lacadas, laminadas o recubiertas, se recomienda probar el producto en una zona discreta antes de su aplicación en toda la superficie para asegurar que no existe ningún tipo de afectación al recubrimiento.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

Aspecto Líquido. Color Sin color (Transparente) Olor Característico (Etanol) Grado alcohólico 72 % v/v Vida útil 2 años Inflamable Otras Producto Biodegradable Normativa INEN NTE INEN 3194

DIAMANTE DE SEGURIDAD NFPA 704



PRESENTACIONES

Código	Presentación	Unidades por Caja	EAN 13	EAN 14	Notificación Sanitaria Obligatoria	Otros
QUI0869	1000 ml	6	7861051526290	17861051526297	NSOH09780-15EC	Envase rellenable con atomizador
QUI0080	3785 ml	6	7861051509507	17861051509504	NSOH09780-15EC	
QUI0028	20 litros	1	7861051509507	N/A	NSOH09780-15EC	

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Presentación	Cajas por Nivel	Niveles por Pallet	Cajas por Pallet	Volumen Caja (m³)	Peso Bruto por Caja (kg) ± 5 %
Caja x 6 U. (3 785 ml)	8	5	40	0.03	23
Caja x 6 U. (1000 ml)	9	5	45	0.01	11.5
Caneca (20 litros)	18	2	36	N/A	N/A

ALMACENAMIENTO

- Almacenar en un lugar fresco y seco libre de la incidencia de luz solar.
- Cerrar herméticamente el envase luego de su uso
- Respetar el número máximo de apilamiento de cajas.

PRECAUCIONES

- Solo para desinfección de superficies inertes.
- Mantener fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Inflamable, no exponer al fuego, calor u otras fuentes de ignición.
- Evitar el contacto con la piel, ojos y mucosas.

NO BEBER.

EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS

Consultar la hoja de datos de seguridad del producto.







Para información adicional, por favor contáctese al 1800 UNILIM (1800 86 45 46) www.unilimpio.com

Todos los derechos reservados

